

DAP Keypad for LED Control of Silent Disco Headphones - For DAP Silent Disco Transmitter - D1822

Model: 003D1822

Merk: DAP



Omschrijving

Het DAP Keypad voor LED-bediening van Silent Disco Hoofdtelefoons is een speciaal keypad voor gebruik met de DAP Silent Disco Zender en de DAP Silent Disco Hoofdtelefoons. Met het keypad aangesloten op de zender, kun je de kleur van de LED's op de hoofdtelefoons die het kanaal hebben geselecteerd dat de zender uitzendt, veranderen volgens 16 verschillende instellingen. Op deze manier kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alle hoofdtelefoons te laten oplichten in één kleur.

Kenmerken

Bedient de LED's van de DAP Silent Disco Hoofdtelefoon via de Silent Disco Zender
16 knoppen met voorgedefinieerde instellingen
Extra lange aansluitkabel (8 m)

Specificaties

Frequentie respons maximaal: 0 Hz

Documenten

[D1822_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 09-05-2024)